

Chráníč hrazdy s motohodinami

Zapnutí:

Přidržením "S"+"M" se hodiny zapnou. Tlačítko "M" slouží k přepínání funkcí.

Hodiny:

Přidržením "S" aktivujete nastavení, klikáním "S" přidáváte jednotky. Stisknutí "M" slouží k přepínání mezi minutou/hodinou. Po nastavení času vyčkejte bez mačkání, nebo stiskněte "M"+"S" pro uložení nastavení.

Stopky:

Stisknutím "S" aktivujete stopky. Následným stisknutím "S" se čas zastaví. Přidržením "S" se stopky resetují.

Časovač:

Přidržením "S" aktivujete nastavení. Stisknutím "S" přidáváte jednotku. "M" slouží k přepnutí mezi hodinou a minutou. Po vybrání času počkejte a výběr se potvrdí. Časovač se spouští/vypína stisknutím "S". Restart je zmáčknutím "S"**TOT**: Celkový čas nastartované motorky. Se zapnutými hodinami se načítá automaticky. Nelze nulovat..**JOB/1**: Aktuální najetý čas. Lze restartovat. Přidržením "S" se čas restartuje. **SVC**: Interval údržby. Přidržením "S" dojde k aktivování nastavení menu. Tlačítka "M" a "S" se pohybují jednotky nahoru a dolů. Po zvolení času (v hodinách) stačí nic nemačkat a čas se nastaví. Po uplynutí času se display rozblíká. **Sen-**: Přidržením "S" se aktivuje menu sensitivity vibrací. Pomocí "M" a "S" se pohybujete v menu, jak moc citlivé chcete mít hodiny.

Vypnutí:

Přidržením "M"+"S" se na hodinách ukáže "Loc" a poté se hodiny vypnou. Nevypínají se automaticky a při přepravě je nutno hodiny vypínat. Zapnuté hodiny mohou načítat MTH i během převozu.

Výrobek po skončení jeho životnosti ekologicky zlikvidujte.

Vyrobena v EU

MEFO SPORT CENTRUM s.r.o. Jinín 60, Strakonice 38601, www.mefo.cz