

Umiestnenie chladiacej kvapaliny rekuperačného rebríka môže do veľkej miery závisieť od vozidla a osobných preferencií. Nižšie sú uvedené pokyny na správnu inštaláciu:

1. Vyberte si miesto a otestujte, či je k dispozícii. Rozmery fľaše: V (s uzáverom) 5 1/2" x Š 3 3/4" x H 1 7/8".
2. Pripojte dodanú hadicu k prepadu chladiča a zaistite ju hadicovou svorkou.
3. Pozrite si schému uvedenú vyššie a vyberte preferované usporiadanie hadice. Pomocou 1/8" vrtáka vyvrtajte hrdlo na fľaši, ktoré najlepšie vyhovuje preferovanému usporiadaniu. Vyčistite fľašu od nečistôt, nasadte hadice a zaistite ich hadicovými svorkami.
4. Umiestnite fľašu na miesto a zaistite ju dodanými popruhmi. Uistite sa, že sú popruhy pevne pripevnené, aby sa zabránilo pohybu fľaše, a odrežte prebytočný popruh.
5. Inštalácia je teraz dokončená.

Výrobok zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Krajina pôvodu. CN

Dovozca: MEFO SPORT CENTRUM s.r.o.

Jinín 60, Strakonice 38601, www.mefo.cz