

Chráníč ráfku

Použití:

Chráníč ráfku se nasazuje na hranu ráfku.

S odstraňováním pneu nezačínajte v blízkosti ventilku nebo haltru.

Výrobce nesnese zodpovědnost za nesprávné použití nebo montáž tohoto produktu.

Výrobek ekologicky zlikvidujte.

Země původu: TCHAJWAN

Dovozce: MEFO SPORT CENTRUM s.r.o., Jinín 60, Strakonice 38601, www.mefo.cz