

Čistič vidlic

Podrobné pokyny

1. Vyčistěte celou oblast kolem prachovky.
2. Pomocí šroubováku odstraňte prachové těsnění, aby mohl Seal Mate opravit těsnění vidlice.
3. Vyčistěte celou oblast kolem olejového těsnění. (Kontaktní čisticí prostředek, zubní kartáček, ručník).
4. Posuňte prachové těsnění dolů po trubce vidlice, aby mohl Seal Mate opravit těsnění vidlice.
5. Opatrně vložte zadní konec nástroje Seal Mate mezi těsnění a trubku vidlice. Ten by měl být zasunut přibližně 1/2" hluboko.
6. Zasuňte zadní konec nástroje Seal Mate do vidlice a poté nástroj otočte tak, aby byl rovnoběžný s trubkou vidlice.
7. Opatrně otáčejte těsnícím materiálem kolem trubky vidlice a ujistěte se, že ZAHÁKOVÝ KONEC je náběžnou hranou. Otáčejte nástrojem Seal Mate kolem olejového těsnění, abyste z těsnění odstranili nečistoty a zbytky. Po úplném otočení pokračujte v otáčení přípravkem SEAL MATE při jeho odstraňování.
8. Otřete celou oblast (trubku vidlice a těsnění). Uchopte přední brzdu a několikrát vidlici STLAČTE (napumpujte).
9. Otřete celou oblast (trubku vidlice a těsnění). Znovu pumpujte. Zkontrolujte, zda trubka vidlice neobsahuje přebytečný olej. Pokud je přebytečný olej přítomen, opakujte kroky 7-10
10. Zasuňte prachové těsnění zpět nahoru do vidlice Vyčistěte a vraťte prachové těsnění do původní polohy.

Jednoduchý a snadný nástroj pro opravu netěsnících těsnění vidlice.

Údržba:

Pravidelně kontrolujte, zda je ventilek dobře upevněný.

Výrobek po skončení jeho životnosti ekologicky zlikvidujte.

Vyrobena v USA

Dovozce: MEFO SPORT CENTRUM s.r.o., Jinín 60, Strakonice 38601, www.mefo.cz