

## Čistič vidlíc

### Podrobné pokyny

1. Vyčistite celý priestor okolo prachovky.
2. Pomocou skrutkovača odstráňte prachové tesnenie, aby mohol Seal Mate opraviť tesnenie vidlice.
3. Vyčistite celú oblasť okolo olejového tesnenia. (Kontaktný čistiaci prostriedok, zubná kefka, uterák).
4. Posuňte prachové tesnenie dole na rúrku vidlice, aby mohol Seal Mate opraviť tesnenie vidlice.
5. Opatrne vložte zadný koniec Seal Mate medzi tesnenie a rúrku vidlice. Mal by byť vložený približne 1/2" hlboko.
6. Vložte zadný koniec Seal Mate do rúrky vidlice a potom nástroj otočte tak, aby bol rovnobežný s rúrkou vidlice.
7. Opatrne otáčajte tesniaci prostriedok okolo rúrky vidlice, pričom dbajte na to, aby bol zadný koniec predným okrajom. Otáčajte nástrojom Seal Mate okolo olejového tesnenia, aby ste z neho odstránili nečistoty a úlomky. Po úplnom otočení pokračujte v otáčaní nástroja SEAL MATE počas jeho odstraňovania.
8. Utrite celú oblasť (rúrku vidlice a tesnenie). Uchopte prednú brzdú a niekoľkokrát vidlicu stlačte (napumpujte).
9. Utrite celú oblasť (rúrku vidlice a tesnenie). Opäť pumpujte. Skontrolujte, či v trubke vidlice nie je prebytočný olej. Ak je prítomný prebytočný olej, zopakujte kroky 7 až 10.
10. Zasuňte prachové tesnenie späť do vidlice Clean a vráťte ho do pôvodnej polohy. Jednoduchý a ľahký nástroj na opravu netesniacich tesnení vidlice.

### Údržba:

Udržujte vidlicu v stave, v akom sa nachádza:

Pravidelne kontrolujte, či je ventil bezpečne upevnený.

Po skončení životnosti výrobok zlikvidujte ekologickým spôsobom.

Vyrobené v USA

MEFO SPORT CENTRUM s.r.o., Jinín 60, Strakonice 38601, [www.mefo.cz](http://www.mefo.cz)